
Schnitzer

Schnitzer

Getreidemühle Cerealo Gebrauchsanweisung Instructions for use Cerealo



Schnitzer



Lieber Kunde.

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Gereald, Sie haben ein Qualifälsprodukt gekauft. Bei der Entwicklung dieser Gesteldemühle haben wir besonders darauf geachtet, sowohl die technische Funktionalität als auch das Desigh zu optimieren. Dabei haben wir von unseret über vierziglähtigen Erfahtung mit Haushaltsgetroldemühlen profitiert.

Damit Sie lange an der Gereale Freude haben, emptehlen wir Ihnen die nachfolgenden Hinweise sorgfählig zu lesen und die Gebrauchsanweisung an einem sicheren Platz aufzubewahren.

Wenn Sie zusätzliche Informationen bonötigen, wenden Sie sich bitte direkt en uns oder Bren. Fachhändler

Ihr Schmitzer-Team.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Antertung sorgfaltig.
- Schließen Sie das Gerät nur ah Wechselstrom ah und prüfen Sie, ob die Vorhandene Netzspannung mit der Spannungsangabe auf der Bodonplatte des Gerätes übereihstimmt.
- Bringen sie das Gerät nicht mit freßendem Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten in Verbindung
- Bripgen Sie die Maschine und das Anschlusskabet nicht in die Nähe heißer Gegenstände.
- Stellen Sie das Gerat während der Benutzung auf eine harte, einene Unterlage (Küchenarbertsplatte)
- Der «deale Standort ist allt Platz mit geringen Temperatur und Feuchtigkeitsschwähkungen. Vermeiden Sie alle uhmitierbate Nähe von Kochherd und Spüle
- Die Belüftungeschitze müssen frei Steiben.
- Rönigen Sie des Gorët richt durch des Einführen spitzer Gegünstände in die Mahlkammer und nicht unter Verwendung fließenden Wassers.
- Wenn die Anschlussleitung des Gerätes berchädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder eine Shrüch qualifizierte Person ersetzt werden
- Dieses Gefäl ist für die Vetafbeitung haushaltsüblicher Mengen kohstwert und nicht für deh gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Getreidemühlen sollen beaufsichtigt betrieben werden und gehören nicht in Kindemände.

Mahlgut und Mahlleistung

Die Cereald Serie ist zum Mahlen von allen weizenkorngroßen, und kleineren Getreidearien, sowie Meis (kein Popkorntvals) geeighet. Verwenden Sie ausschließlich geteinigtes Getreide. Ungereinigtes Getreide enthät oft kleine Steinchen, die das Mahlwerk beschädigen können. Verwenden Sie nur trockenes Getreide. Feuchtes Getreide kann die Mahlsteine verschmieren.

Kurzanleitung Netzrecker in die Steckense stecken Anschelten Feinheit einstellen Getreide einfüllen und mahlen, evenfuelt beim Mahlen die Feinheit mach Wunsch komigieren Ausschalten nach dem Mahlvorgang En Ausschalter

Wechselmahlwerk wechseln

- Natzstacker ziehen.
- Den Trichter gegen den Uhrzeigereinn aufdrehen und den pieren Stein abheiten.
- Unseren Stein festhalter und Schraube in der Steinmate mit dem Inbusschlüssel (4 mm), an Uhrzeigersinn aufdrehen.
- Jetzt mit beiden Händen den Mahikammereinsatz Unke und rechte anheben und mit dem Stein nach oben aus dem Gehäuse ziehen.
- Beim Einselzen der grünen Mahltammer schleben Sie den Auslauf so weit wie m\u00e4glich in das Geh\u00e4use.
 Danach dr\u00fccken Sie den gr\u00fcnen Mahltammerboden von vorne nach hinten hinunter bis der o\u00fccese
 Rand aufliegt. Die beiden t\u00f6cher links und rechts m\u00fcssen \u00e4beremander liegen.
- Danach den Austauschstein (Rotor) auf die Motorwelle stecken (Nut im Loch in der Mitte des Stelne mit der Feder an der Motorwelle ausrichten).
- Stein lesthelten und mit dem inburschäbssel die Schraube und das Klötzchen (Maiemithehmer) gegen den Uhrzeigensing anziehen.
- Oberen Austauschstein (Stator) aufsetzen und den Trichter wieder aufschrauben und nur den gewünschlen Mahlgrad einstellen.

Feineinstellung

ihre Mühle ist handkalibriert. Sie wird eingemahlen und bei feinster Einstellung wird der Kalibrierungsnagel an der Trichterplatte fistiert. Der Feinheitsgrad lässt sich durch Drehen des Trichters kontinuerlich zwischen _fein* und _grob* verstellen.

Den feinsten Punkt finden Sie wie folgt, Orenen Sie den Trichter, nachdem Sie die Mühle eingeschaltet haben, in Richtung "fein" so lange, bis Sie hören, dass die Steine anfangen, aufeinander zu schleiden. Deshen Sie nur so weit zurück, dass die Steine nicht mehr aufemander schleifen: Das ist der geringste mögliche Abstand zwischen den Steinen und damit die Einstellung, an der Sie feines Mahlgur erhalten. Die Markierung auf dem Trichter hillt finnen, diesen Punkt leicht wiederzufinden. Je nach Temperatur und Lufffeuchtigkeit in Ihrer Küche kann dieser Punkt vanlieren, Während des Mahlens kann immer feiner oder größer eingestellt werden.

Reinigung

Crund the Tringing

Die "grob" eingestefte Mühle ohne Getreide einschaften. Den Staubsauber mit dem passenden Saugstutzen an den Mehlauslauf und anschließend in den Trichter halten.

Edite ieriging

Wenn nicht zun und wieder grob gemahlen wird, reicht es zur Reinigung aus, ca. 50 g Weizen oder Naturreis auf mittelgrober Einstellung zu schroten.

Störungsbeseitigung

Administration of the said

Einfach ein wenig in Richtung "grob" is h. gegen den Uhrzeigersen drehen, bis die Mühle anspringt. Dann auf den gewünsschlen Feinheitsgrad zurück stellen.

Monte biolbi wahoung one Secreta steller.

Sollte die Mühle während des Mahlens stehen besiben = z, B. well der Motor wegen unsachgemäßen. Gebrauchs oder extremer Belastung überhitzt ist = so verhindert ein in dem Motor eingebauter Schutz die Überlastung. In diesem Fall scheltet sich die Mühle von selbst ab. Bitte jotzt unbedingt den Netzetecker ziehen, Nach zurzet Zeit (einige Minuten) ist die Getreijdemühle weder betriebsbereit und nach Einstecken des Netzeteckerst ziehen.

Sollten elch die Störungen wiederhoten, ist die Ursache zu ermitteln, ist des Mahigut zu leucht? Ist des Mahigur werk vorstopft? Befindet sich ein Framotörper zwischen den Steinen? Wurde mit eingefülltem Trichlet im Stillstand nach "fein" eingesteilt? Wer das Mahlgut zu feucht, können jetzt die Steine verschmiert sein. Sie können das schon vorher daran erkennen, dass das Mahlgeräusch langsam verschwindet, also die Mühle beim Mahlen immer leiser wird. Gleichzeitig kommt keum noch Mahlgut aus dem Austauf. Bitte gröber einstellen und nochmals starten: Das Mahlwerk reinigt sich nun selbst.

Garantie

Schnitzer Getreidemühlen und robust und zuverfässig, die Mahlsteine eind seibstschartend. Sie zeichnen eich in der Regel durch eine jahrzehntetange Lebensdauer aus, Sollten sich dennoch lechnische Probleme bei der Mühle ergeben, raten Sie uns bitte an. Off können kleinere Probleme am Tetefon durch unser Fachpersonal gelöst werden.

Bei sachgemaßern Gebrauch Ihrer Careato geben wir eine Garantie von 2 Jahren. Als Garantiekarte git die datierte und mit Namen und Anschritt versehene Rechnung. Wir beseitigen innerhalb der Garantiezeit alle Mängel, die nachweisbar auf Materialfahler oder mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind. Nach unserer Wahl können Mangel, für die wir haften, entweder durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung behoben werden. Sonstige Ansprüche, wie z.B. Minderung oder Schadensersatz, entfallen.

Tipps rund ums Getreide

- Gebeide muss trocken, lußig und kühl gelagert werden. Der ideale Aufbewahrungsort für Gebeide ist daher ein kühler und trockener Roum, idealerweise füllen Sie das Getreide in Gebeidesäcke oder Hotedosen. Diese sind nicht luftdicht verschlossen.
- Getreide ist hygroskapisch, das heißt, as nimmt bei fauchter Luft Wasser auf, ist das Getreide beim Vermahlen zu faucht, kann dies dazu führen, dass die Mahisteine verldeben und/oder der Mahisuslauf der Mühle verstopft.
- Um vor dem Vermahlen zu pr
 üfen, ob das Getreide tracken genug ist, hat sich die "Messerprobe" bewährt. Das bockene Kom zerspringt mit einem deutlichen Knacken, wenn man es mit einem Messer auf einer harten Unterlage zerdr
 ücken m
 öchte. Das zu feuchte Korn kann man zu einer Flocke zerquetschen. Besonden fethaltiges Mahigut, wie z.B. Haler, sollte nicht in der teinsten Einstellung gemahlen werden.
- Ist hr Getreide zu teucht, so stellen Sie es f
 ür einige Tage in ein K
 ürbchen an einen warmen Ort (auf die Heizung etc.). Die Temperatur des Getreides sollte jedoch 35°C nicht übersteigen.

Hinweis zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdager nicht über den normalen Haushaltsebfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsankeitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer Kennzelchnung wiederverwendbar, Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Allgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schulze unsamr Umweit. Bitte erfragen Sie bei der Gemeinde verwaltung die zuständige Enteorgungsstelle.

Dear Customet.

Congratulations on the purchase of your new high-quality Carealo mill. When developing this product, we paid especial attention to optimizing its technical functionality and the design.

Though, we could benefit from over 40 years experience with household grain mills.

Before using the Cerealo, please read the following recommendations carefully and keep these instructions for use at hand. Please do not hesitate to contact us or your specialist dealer if you require any further information.

Your Schnstzer-Team



Safety instructions

- Please read through these instructions carefully.
 - Connect the mill to alternating current only and verify that the existing mains voltage is identical to the mains voltage indicated on the base plate of the mill.
- Do not use the mill a connection with running water or other liquids
 - Do not place the mill and its connecting cables in the vicinity of het objects.
 - Mace the mill on a hard and flat surface during operation (kitchen tabletop).
 - Ideally is a place with little variations in temperature and humidity Please keep away from stove and sink.
 - Keep the ventilation slots unphstructed
 - Do not clean the milt by inserting pointed objects into the milling chamber and do not use running water.
 - If the connecting lead of the mill is demaged, it must be replaced by the manufacturer or the after raise service or a similarly qualified person.
 - This mail is designed for normal household use, and is not sulfable for commercial use.
 - Never bave your mill unattended in use. Keep small children away from the mill at all times.

Material to be ground and milling capacity.

The Cereato mill is suited for milling all types of grain of the size of wheat and smaller as well as corn (except popcorn). Please use only cleaned grain. Uncleaned grain often contains small stones which may damage the grinding stones of your mill.

Use only dry grain. Damo grain may smear the milliones.

Simple operational steps Flug in the power cond Currier on the mile switch Adjust the grind setting Power cain into the funnel and begin to mill ke-adjust aring setting at flour, required. When this held millions to mill the miles and of switch

Exchangable griding stones

- Pull the plug
- Furn the furnet anti-clockwise and take off the upper stone.
 - Hotel back the lower stone and lower the screw in the middle of the stone with the help of an 4 mm allen wrench – by turning clockwise.
 - Lift the grinding chamber insert (on the left and right) and pull it together with the lower stone, out of the housing.
 - While Inserting the green grinding chamber, push the outlet of the Insert, as far as possible, into the house/outlet. Then push the bottom of the green grinding chamber, from the front to the back, down until the upper rim can rest. Both hotes (to the right and to the left) have to be on top of each other.
- Then put the lower exchange grinding stone onto the motor shaft (align the stat in the middle of the stone with the key at the motor shaft),
- Attach the upper exchange stone, screw the funnel onto the mill and adjust the required setting.

Fine adjustment

Your mill has been calibrated by hand. This has been done by milling grain at the finest setting. Then the "calibration nati" has been fixed at the funnel board. To adjust the fineness of the flow simply rotate the funnel continuously between coarse and fine.

To locate the finest setting, first turn on the mill, with the empty grain tunnel, and rotate the funnel clockwise in the "fine" direction, until you can just hear the mill stones touch. Then rotate the tunnel back slightly in the anti-clockwise direction, to the point just where the sound of the mill stones contact disappears. This is the closest space between the two mill stones, and therefore the linest grinding setting. The scale below the funnel can help you remember this setting. This point on the scale may vary slightly with changing temperature and numidity in your kitchen.

While grinding, you can rotate the funnel in either direction, in order to produce a finer or coasser milled product, if the mill is turned off and the funnel contains grain, do not adjust the setting to the fine setting! This could jam remaining flour and grain between the millistones, causing the motor to stall. First rotate the setting toward the coarse setting, turn on the mill, and then readjust the setting as desired.

Cleaning

Incrough Cleaning

Set the mill on "coarse" and switch it — without grain — on. Hold the vacuum cleaner tube against the flour outlet and then against the grinding outlet.

Quirty Cleaning

For cleaning, rough-grind approx. 50 g rice or wheat at the coarse setting.

Trouble-shooting

The motor will not wan

Simply rates the grain furnal to the coarse setting (anti-clackwise direction) until the motor starts. Then adjust the stanes again to the required setting:

The motor state during operation,

This may be caused from overheating or due to improper usage – a bull-in thermal cut-off switch steps the motor to prevent serious damage. Unplug the power cord and after the mill to cool down for a few minusts. Then you should be able to start the mill again. If the problem recurs, then you need to trouble-shoot the source: Is the grain too moist? Are the mill stones or the mill chamber dogged? Is there a toroign object caught between the mill stones? Bid you turn the mill on when the tunnel was filled and the mill stones were at the finest grind setting? If the grain is too moist, then the millstones could be americal and dogged. In this case, the normal grinding becomes much more quiet, and yery little flour exits the flour spout. Simply adjust the funnel to a coarser setting, and resume milling with an appropriate grain. The militatones will clean themselves.

Warranty

Schnitzer grain mills are robust and reliable, the mill stones are self-sharpening. Their life apan lasts over decades.

If your Schnizer Cerealo is used properly, we offer a guarantee to two years. The dated invoice bearing name and address is deemed to be the guarantee card. Within the guarantee period, we shall remedy all faults which can be shown to be attributable to material defects or poor workmanship. Defects for which we are liable can be remedied either by repair or replace ment at our choice. Other claims, such as reduction of purchase price or compensation, are inapplicable.

Tips for use of grain.

- Grain must be stored in a dry, well ventilated and cool location.
 - Grain is hygroscopic, i.e. water is absorbed a damp atmosphere. If the grain is too moist
 when it is milled, this might cause diagging of the millstones and/or blocking of the flow culter.
- Ideally grain is stored in a cool and dry location in sacks or in wooden contains which are not sealed airtight.
- The _khile test" has proven ideal in order to check whether the grain is dry enough before it is ground. Dry grain bursts with a distinct cracking sound when trying the crush it on a hard surface with a knife. Grain which is too wet can be pressed to fickes.
- If the gran top moist, place if for some days in a backet comewhere warm (on the heating for example).

 The temperature of the grain should, however, not exceed 35°C.



Technische Daten

Cerealo 100

Gehäuse: Buche Multiplex

Maße in mm: Breite 150, Tiefe 150, Höhe 315.

Gowlicht 6,3 kg

Trichterführnenge: 1000 g.

Unterstellhöhe für Schüssel: 110 mm

Einstellung der Mehlteinheit über den Trichter

Cerealo 125

Gehásse: Buche Multiplex

Maße in mm; Breite 150, Tiefe 150, Höhe 330.

Gawicht, 7,1 kg

Trichterlüßmenge: 1000 g

Unterstallhöhe für Schünsel: 120 mm.

Einstellung der Mehlteipheit über den Trichter

Cerealo 200

Gehäuse Buche Multiplex

Made in mm Brene 165, Tiefe 165, Hohe 565.

Gewicht 9,0 kg

Trichterfüllmenge: 1400 g.

Unterstellhöhe für Schüsvel 140 mm.

Einstellung der Meintleinheit, über den Trichter

Mahilaisiyng 100g/min felb, 250 g/min grob

Mehlfeirheit: 82% unter 0,3 mm

Mahisteine aus keremisch gebundenem Korynd

Mahistein Ø: 75 mm

Lautstärke boi "Foin": 70 db

Leistung des Industriemotors: 1.5A; 250 W

für Mais geeignet

Mahhaislung, 125g/min fein, 300 g/min grob

Mehlfainheit; 82% unter 0,3 mm

Mahisteine aus keramisch gebundenem Korund

Mahistein Ø: 85 mm

Lautstarke bei "Fein": 70 de

Laistung cas Industriemators: 1,7A; 360 W

für Mais geeignet.

Mahileistung 200g/min fein, 600 g/min grob

Mehlfelnheit \$2% unter 0,5 mm

Mahisteine aus keramisch gebundenem Korund

Mahiylein Ø. 85 mm.

Lauretarke ber "Fein". 72 dio

Leistung des Industriemotors: 2,6 A, 600 W

für Male geeignet.

mua mio

Cerealo 100

Housing, beech wood multiplex Measurements in mm; width 150. depth 150, height \$15

Weight, 6,3 kg

Capacity of funnel: 1000 g

Max height of bowl: 110 mm

Cerealo 125

GHousing: beech wood multiplex

Measurements in mm; width 350, depth 150, height 330

Weight: J.1 kg

Capacity of funnel; 1000 g

Max height of bowl; 120 mm

Cerealo 200

Haysing: beach wood multiplex. Measyrements in mm: yedd: 165,

depth 165, height 365 Weight 9,0 kg

Capacity of Jupnet: 1400 g.

Max height of boyel: 140 mm.

Grinding proformance: 100g/min fine, 250 g/min coarse. Flour finenese: \$2% less than 0.5 mm.

Granding stones of ceramic-bound corundum Grinding stone 2: 75 mm.

Sound Intensity at "fine"; 70 db

Performance of Industrial motor; 1.5A, 250 W

Grinding proformance: 125g/min fine, 300 g/min coarse. Rour fineness: \$2% less than 0.5 mm.

Granding stones of ceramic-bound carendum

Grinding stone 2: 85 mm

Sound intensity at "fine": 70 db.

Performance of Industrial motor: 1,7A: 360 W

Grinding proformance: 200g/mjp fine, 600 g/min coapse

Flour finghous: 87% lose than 0,3 mm.

Granding stones of coramic bound conjudum

Grinding stone @: 85 mm Sound [Monsity of "fine": 72 db

Performance of industrial motor, 2,6 A; 600 W

Schnitzer GmbH & Co.KG * Mariener Str. 9 * 77656 Offenburg, Deutschland Telefon +49 (0)781/5047500 • Fax: +49 (0)781/504-7509 E-Mail: info@schnitzer.eu • www.schnitzer.eu